10

Command	Description
AT\V	Form of the connect message
AT/V0	Connect message in three lines
AT/V1	Connect message in one line
ATV	Style of modem message
ATVO	Messages to the PC in short form, i.e. only the error number.
ATV1	Messages to the PC in long form, i.e. the error text
AT&V	Display configuration
ATW	Error correction message
ATWO	The modem sends the baudrate between the modem and the PC
ATW1	The modem sends the speed of the telephone cable, the mistake protection
	protocol and the PC-baudrate
ATW2	The modern sends the speed of the telephone cable
AT&WO	Save user default 0
AT&W1	Save user default 1
ATX	Extended result reporting, dial tone detection
ATX0	No dial tone detection, No engaged tone detection
ATX1	As ATX0
ATX2	Dial tone detection active, No engaged tone detection
ATX3	No dial tone detection, Engaged tone detection active
ATX4	Dial tone detection active, Engaged tone detection active
ATY	Long space (break)
ATYO	No break processing
ATY1	Break processing active. On reliable links the modern sends a break of 4
	seconds before hanging up. The modem responds to the receipt of a break
	(longer than 1.6 seconds) by hanging up.
AT&Y0	Select user configuration 0 after hardware reset.
AT&Y1	Select user configuration 1 after hardware reset.
ATZO	Select user configuration 0 after software reset.
ATZ1	Select user configuration 1 after software reset.
ATSØ=x	Rings to Auto-Answer
ATSØ?	Show the setting of S register SØ
AT&Z	Store telephone number
AT&Z1=xxx	Setting of the phone number 1 in the modem, which calls back
	n is the number of the entry in the list (from 0 to 3)
	x is the dial string with the telephone number.

7. Approval

- CTR 21
- Approval service for Europe and word wide

Detailed documentation at insys@insys-tec.de Technical changes are possible, no responsibility taken for mistakes 04_03





Pocket 56 K

ebiugnoitalletenl

zertifiziert für:

SIEMENS HICOM 300E V3.0 für die Verbindung zu Unixware 7 gemäß Testreport vom 26,01,2001

certificated for:

Siemens HICOM 300E V3.0 for the connection with Unixware 7 according to the testing report from 26.01.2001

Version 1.3 / 04_03

Artikel Nr.:

Siemens Art.Nr.:

S30122-X-7362-X 110.156k.PO.SI

Inhaltsverzeichnis / Contents

DEUT	DEUTSCHE FASSUNG 1
	TECHNISCHE DATEN: 1
2.	Übertragungsstandards und -funktionen:1
'n	Lieferumfang:1
4	Installation und Inbetriebnahme des Pocket 56k2
4.1	Schrittweise Inbetriebnahme2
Ģ.	Umschaltbarkeit zwischen DCD- und DSR-Leitung bei HICOM-Anlagen2
6.	Kurzübersicht der AT-Befehle3
7.	Zulassungen:5
ENGL	ENGLISH VERSION
i,	Technical data6
2.	Transmission standards and functions6
'n	Delivery scope6
4.	Installation and operating the Pocket 56k7
4.1	Steps of installation7
Ģ.	Switching-option between DCD and DSR line with HICOM7
6.	Quick reference guide of the AT commands8
7	Approval 10



Command	Description
AT*H	Synchronise speed of connection set-up protocol
AT*H0 AT*H1	Set-up takes place at highest possible speed Set-up at 1200 hps
AT*H2	Set-up at 4800 bps
ATI	Identification
ATI3	EPROM firmware version number
ATI5	Country code parameter (Germany 006)
AT&K	Select flow control between modem and PC
AT&KO	No flow control Select flow control
AT&K4	Select flow control XON/XOFF
AT&K5	Select transparent flow control XON/XOFF
ATI 1	Toud speaker: low intensity of sound level
ATL2	Loud speaker: middle intensity of sound level
ATL3	Loud speaker: high intensity of sound level
AT%L	Display level of received signal
ATMO	Loud speaker always off
ATM2	Loud speaker on while dialing and connection
ATM3	Loud speaker on while connecting
AT+MS	Select type of modulation, [Automode],[Minbaud, Maxbaud]
AT\N	Select error correction
AT\N0	Disable error correction.
AT\N1	direct mode
AT\N2	Selects V.42 LAPM or MNP4 error correction. If an error corrected link can not
ΛT/N/2	be made, it causes a hang-up.
AT NA	Fychicivaly calacts V A2 I ADM link
AT\N5	Exclusively selects V.42 LAPM IIIIK. Exclusively selects MNP4 link
ATOO ATO1	Return to on-line data mode. Causes retrain process hafers the modern goes into on-line data mode.
ATP	Select pulse dialing
ATQ0	Send message to the PC
AT-00	Prevents fall-back to V.22bis and V.22
AT-Q1	enables fall-back to V.22bis or V.22
AT%Q	Display telephone connection quality
AT&RO	RTS-behavior like the command &K
AT&R1	RTS-signal are ignored
ATS	Write to / read from S register
ATSn=x	Set the S register n to the value x Show the value of the S register n
850	DSR always on
851	DSR off if carrier is no longer detected,
ATT	Enable tone dialing
	X



Quick reference guide of the AT commands 9

Answel Repeat Repeat Repeat Selects		Description	commana
Repeat AA0 AA1 AA2 AA3 Selects		Answer mode (Off Hook)	ATA
A0 A1 A2 A2 A3 Selects		Repeat last command	A/
A0 A1 A2 A3 Selects Se	e	Selects maximal block size	AT\A
A42 A43 Selects Select	P-Block	64 characters MNF	AT\A0
A2 A3 Selects	IP-Block	128 characters MN	AT\A1
A3 Selects Sel	IP-Block	192 characters MN	AT\A2
Selects Selects Selects Selects Send bi 89 C0 8C2 8C2 8C3 8C3 C0 8C3 C0 8C3 C0 8C3 C0 8C3 C0 8C4 C0 8C5 C0	IP-Block	256 characters MN	AT\A3
Selects Send bi 89 Send bi 80 Sen		Selects CCITT modulation	ATBO
881 892 802 802 802 803 802 803 803 803 804 804 805 805 806 806 807 807 806 806 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807		Selects Bell modulation	ATB1
881 899 800 800 800 800 800 800 800 800 800	modem	Send break to the remote	AT\B
%C0	signal up to signal	1/10 second break	AT\B1
%C0 %C1 %C3 %C3 %C3 %C3 %C0 S2C1 D12345 D712345 D712345 D712345 D712345 D712345 D712345 D712345 D712345 AD0 &D2 &D3 &D3 &D3 &D3 &D3 &D3 &D3 &D3 &D3 &D3	0	Enable data compression	AT%C
%C1 %C2 %C3 %C3 %C3 %C3 %C0	on enabled	No data compression	AT%C0
%C2 %C3 %C3 %C3 %C0 %C0 %C1 %C0 %C1 %C1 %C1 %C2 %C2 %C2 %C2 %C2 %C2 %C2 %C2 %C3 %C2 %C3	compression	Enable MNP5 data	AT%C1
%C3 &C0 &C0 &C1 &C1 &C1 &C1 &C1 &C1	a compression	Enable V.42bis data	AT%C2
8CO DCD (C No. 2345 Dialing D12345 D712345 D71	V.42bis data compression	Enable MNP 5 and	AT%C3
\$4C0 \$4C1 \$4C1 \$4C1 \$112345 \$1712345 \$1		DCD (CT109) options	AT&C
2012345 012345 012345 0712345 0712345 0712346 0712346 0712346 0712346 0712346 0712347 0712345		DCD is always on	AT&CO
212345 D112345 D112345 D112345 D112345 D112346 RD0 RD0 RD1 RD2 RD3 RE1 RE1 RE2 RE3 RE3 RO3 RO4 RO4 RO4 RO4 RO4 RO5	eletone line carrier signal	DCD follows the Te	AI&C1
20112345 D712345 D712345 SD0 SD1 SD2 SD3 SD3 SD3 SD3 SD3 SD3 SD3 SD3	nher 12345	Dial the phone pun	AID
20712345 84D0 84D2 84D3 84	ling the number 12345		ATDP12345
8D0 DTR (C 8D1 Echo of 8D3 Echo of 8E1 Echo of 8E2 Autom 8E3 Load fa 10ad fa	ing the number 12345		ATDT12345
& DO & &		DTR (CT108/2) operation	AT&D
RD2 RD3 Echo of Echo o	DTR is ignored, permits operation with PC's that do not support DTR. If there is a DTR On/Off change, the modem goes into input mode without	DTR is ignored, per If there is a DTR On	AT&D0 AT&D1
%D2		hanging up.	
Echo o Echo o Echo o Echo o	ge causes the modem to hang up.	A DTR On/Off chan	AT&D2
SEO Autom NEO NE	ייני בייני	Echo off	ATFO
17%E0 17%E1 17%E2 17%E2 17%E3 17%E3 17%E3 17%C0 17\C0		Echo on	ATE1
.1%E0 .1%E1 .1%E2 .1%E3 .1%E3 .1%E3 .1%C0 .1\C0		Automatic retrain	AT%E
.1%E1 .1%E2 .1%E3 .1%E3 .10ad fa .17G0 .17G0		Retrain disabled	AT%E0
17%E2 17%E3 Load fa F Flow cr 17\C0 Piecen		Retrain enabled	AT%E1
F Load fa I Flow co IT/G0 IT/G1 Discour	rd enabled	Fallback, Fallforwa	AT%E2
TYG0 Flow CO	Ji Walu.	Lond factory configuration	A170E3
17/G0 17/G1 Discour	odoms (VON/VOEE)	Flow control between mo	NIX.
Discon	dem (Acontrol despled	Modem / Modem f	AT/Go
	IIOW COTILTOI ETIADIEG VIA AOIN/AOFF	Modern / Modern	AINCI
		Disconnect	ATH



Installationguide Pocket 56k (S30122-X7362-X)

Deutsche Fassung

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	910VDC über beigelegtes Netzteil
Leistungsaufnahme:	max. 2 W
RS 232-Schnittstelle:	D-Sub-9 Buchse
RS 232-Schnittstellengeschwindigkeit:	300-230.400 bps
Telefon-Schnittstelle:	RJ 11-Buchse
Leitungsanforderungen:	2-Draht Wählleitung
Statusanzeige:	2 LED's (Power und OFF HOOK)
Abmessungen bxtxh in mm:	71x128x22
Gewicht:	150 g
Umgebungstemperatur:	0 bis +55°
Luftfeuchtigkeit:	0-95% nicht kondensierend

Übertragungsstandards und -funktionen:

- V.90 ,K56flex
- V.32bis, V.32, V.22, V.22bis, V.21, V.23, BELL-Norm 103, 212
- Datenkompression nach MNP 2-4, V.42 LAPM, MNP 10, MNP 10 EC
 - Erweiterter AT-Befehlssatz
 - Automatische Rufannahme
- 2 Benutzerprofile einstellbar

 - Hard-/Software Handshake
- 4 Rufnummernspeicher à 32 Zeichen
- Geschwindigkeit automatisch und fest einstellbar
 - Online Retrain
- MFV-Wahl
- Flashfunktion
- Besetzterkennung

Lieferumfang:

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme oder dem Einbau beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob alle Zubehörteile in Ihrem Karton enthalten sind:

- 1 Modem Pocket 56k
- 1 Netzteil
- 1 Anschlusskabel an die Telefonleitung (TAE Kabel/Deutschland)
 - 1 Kurzbedienungsanleitung
- 1RS-232- Schnittstellenkabel (Typ Siemens "gekreuzt")
 1RS-232-Schnittstellenkabel (Typ Siemens "ungekreuzt")
 1RS-232-Schnittstellenkabel (1:1)

Optional erhältlich:

Siemens-Sachnummer: S30122-X7551-X1 Siemens-Sachnummer: S30122-X7551-X2 Adapterset Europa Adapterset UK



Installation und Inbetriebnahme des Pocket 56k

Auf der Rückseite des Modems befinden sich drei Buchsen:

- Die Buchse für die Versorgungsspannung.
- Die Telefonbuchse (TAE-N/TEL)
- Die 9-polige Buchse für die serielle Verbindung

4.1 Schrittweise Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Stecker für die Versorgungsspannung in das Modem, dann das mitgelieferte Steckernetzteil in die Steckdose. Wenn Sie nun das Modem einschalten, muss die **Power**-Lampe leuchten.
- Verbinden Sie die 9-polige Buchse am Modem mit der seriellen Schnittstelle Ihres Terminals.
- Verbinden Sie das Modem mit dem Telefonnetz. Stecken Sie das mitgelieferte Telefonkabel in das Modem. Der Stecker des Kabels muss einrasten.

Die andere Seite des Telefonkabels wird in die Telefondose gesteckt.

Wichtiger Hinweis:

Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zur Beschädigung Modems führen, der Hersteller kann dafür keine Haftung übernehmen.

Sonneneinstrahlung installieren, Netzteil nicht abdecken, nicht neben Heizkörpern oder an Orten mit direkter

Umschaltbarkeit zwischen DCD- und DSR-Leitung bei HICOM-Anlagen

In der Werksvoreinstellung liegen die Signale wie folgt:
- DSR-Signal liegt auf der DSR-Leitung

- DCD-Signal liegt auf der DCD-Leitung

Ein Vertauschen wird erzielt durch: AT*S1&W

- DSR-Signal liegt auf der DCD-Leitung
- DCD-Signal liegt auf der DSR-Leitung

Die Werksvoreinstellung wird wieder hergestellt durch: AT*S0&W



Installation and operating the Pocket 56k

There are 3 plugs at the back side of the Pocket 56k:

- The supply voltage plug
- The TAE plug
- The 9-pole serial plug

Steps of installation

- outlet. If you put on the modem, the Power indicator must light. Connect the supply voltage plug with the modem, then the included supply unit to the supply
- Connect the 9-pole plug at the modem with the serial interface of the terminal
- Connect the modem with the phone network. Put the included TAE cable to the modem. The cable plug must lock

The other side of the TAE cable must be put to the phone outlet

Important hint: The use of an other supply unit can damage the modem. The producer can not grant any warranty in this case.

Don't cover the supply unit, don't install it next to radiators or at places with direct sun heating

Switching-option between DCD and DSR line with HICOM

The defaults for the signals are:

- DSR-signal is connected to the DSR line
- DCD-signal is connected to the DCD line

You can change it with: AT*S1&W

- DSR-signal is connected to the DCD line
- DCD-signal is connected to the DSR line

You can go back to the defaults with: AT*S0&W



English version

1. Technical data

Supply voltage:	910VDC with the included supply unit
Power consumption:	max. 2 W
RS 232 interface:	D-Sub-9 plug
RS 232 interface speed:	300-230.400 bps
Phone interface:	RJ 11 plug
Supported phone line	2-wire dial-up line
Status indication:	2 LED's (Power and OFF HOOK)
size lxwxh in mm:	71x128x22
Weight:	150 g
Teperature range:	0 to +55°
Humidity:	0-95% non condensing

Transmission standards and functions

- V.90 ,K56flex
- V.32bis, V.32, V.22, V.22bis, V.21, V.23, BELL-Norm 103, 212
- Data compression according to MNP 2-4, V.42 LAPM, MNP 10, MNP 10 EC
- **Enhanced AT command set**
- Auto answer mode
- 2 user profiles
- Hard-/Software Handshake
- 4 programmable telephone numbers à 32 characters
 - constant setting or automatically adjustable speed
 - Online Retrain
 - Pulse-/MFV-dailing

 - Flash function

Busy recognition

Delivery scope m

Before installation and operation, please check that the box contains all of the following parts:

- 1 Modem Pocket 56k
- 1 supply unit
- 1 TAE cable /Germany
 - 1 installation guide
- 1 RS-232 interface cable (type Siemens "gekreuzt")
- 1 RS-232 interface cable (type Siemens "ungekreuzt")
 - 1 RS-232 interface cable (1:1)

Optional Available:

Siemens-Sachnummer: S30122-X7551-X1 Siemens-Sachnummer: S30122-X7551-X2

Adapterset Europa Adapterset UK



Kurzübersicht der AT-Befehle

ø.

Installationguide Pocket 56k (S30122-X7362-X)

9

Befehl:	Bedeutuna:
ATA	Antwortmodus, (Off Hook)
A/	Letzten Befehl wiederholen
AT\A	Maximale MNP-Blockgröße wählen
AT\A0	64 Zeichen MNP-Block
AT\A1	128 Zeichen MNP-Block
AT\A2	192 Zeichen MNP-Block
AT\A3	256 Zeichen MNP-Block
ATBO	CCITT-Modulationsform wählen
ATB1	Bell-Modulationsform wählen
AT\B	Sende "break" zum anderen Modem
AT\B1	1/10 Sekunde Break-Signal bis 0/10 Sekunden Break-Signal
AT%C	3/ IO Jekulideli Dieak-Jigilai Zulaccan dar Datankompraesion
AT%CO	Keine Datenkompression zugelassen
AT%C1	Zulassen der MNP 5 Datenkompression
AT%C2	Zulassen der V.42bis Datenkompression
AT%C3	Zulassen der MNP 5 und der V.42bis Datenkompression
AT&C	DCD (CT109) Behandlung
AT&C0	DCD ist immer ein
AT&C1	DCD folgt dem Trägersignal auf der Telefonleitung
ATD	Wählen
ATD12345	Wähle die Telefonnummer 12345
ATDP12345	Wähle im Impulswahlverfahren die Telefonnummer 12345
ATDT12345	Wähle im Tonwahlverfahren die Telefonnummer 12345
AT&D	DTR (CT108/2 Behandlung
AT&DO	DTR wird ignoriert. Erlaubt den Betrieb an PCs, die DTR nicht bedienen.
AT&D1	Bei DTR-Ein/Aus-Übergang geht das Modem in den Eingabemodus, ohne
	aufzulegen.
AT&D2	Ein DTR-Ein/Aus-Ubergang veranlasst das Modem aufzulegen.
AI&D3	EIN DTR-EIN/Aus-Ubergang veranlasst das Modem, einen Keset durchzutunren
ATEO ATE1	Ausschalten des Echos Finschalten des Echos
AT%E	Automatisches Retrain
AT%E0	Retrain nicht erlaubt
AT%E1	Retrain erlaubt
AT%E2	Fallback, Fallforward erlaubt
AT%E3	Fast Fallback, Fallforward.
AT&F	Lade Werksvoreinstellung
AT\G	Datenflusskontrolle zwischen Modems
AT\G1	Ausschalten der Modem/Modem-Datenflusskontrolle
AT\G2	Einschalten der Modem-/Modem-Datenflusskontrolle mit XON/XOFF
АТН	Verbindung trennen; Das Modem legt den Hörer auf.



Befehl:	Bedeutung:
AT*H	Vereinbarung der Geschwindigkeit des Aufbauprotokolls (MNP 10)
AT*H1	Verbindungsaufbau erfolgt in der höchstmöglichen Geschwindigkeit
AT*H2	Verbindungsaufbau erfolgt mit 1200 bps
ATI	Identifizierung
АТІЗ	Versionsnummer der Firmware im EPROM
ATI4	Modem Versionsnummer
ATI5	Ländercodeparameter
AT&K	Datenflusskontrolle zwischen Modem und PC wählen
AT&KO	Keine Datenflusskontrolle
AT&K3	Wanie Datenflusskontrolle KIS/CIS
AT&K4	Wahle transparente Datenfluckontrolle XON/XOFF
AT&K6	Wähle RTS/CTS- und XON/XOFF-Datenflusskontrolle
ATL1	Lautsprecher geringe Lautstärke
ATL2	Lautsprecher mittlere Lautstärke
AT%I	Pegel des emnfangenen Signals anzeigen
ATMO	lantenrecher immer and
ATM1	Lautsprecher ein beim Wählen und Verbindungsaufbau
ATM2	Lautsprecher immer ein
ATM3	Lautsprecher ein beim Verbindungsaufbau
AT+MS	Modulationsart wählen, [Automode], [Minbaud, Maxbaud]
AI+MS:	zeigt die aktuelle einstellung an.
AT\N	Wahl der Fehlerkorrektur
ATINO	Ausschalten der Fehlerkorrektur
AT/N/2	Wählt V A21 AP-M oder MND A Fehlerkorrektur legt auf wenn nicht möglich
AT\N3	Wählt V.42LAP-Moder MNP 4 Fehlerkorrektur
AT\N4	Wählt ausschließlich V.42 LAP-M Verbindung
AT\N5	Wählt ausschließlich MNP 4 Verbindung
ATO0	Kehre zum Online-Datenmodus zurück
ATO1	Es wird ein Retrain-Vorgang bewirkt, bevor das Modem in den Online-Datenmodus
ATP	Einschalten des Impulswahlverfahren
ATQO	Meldungen an PC senden
ATQ1	Keine Meldungen an PC senden
AT-Qo	verbietet Fallback zu V.22bis und V.22
AT-Q1	erlaubt Fallback zu V.22bis bzw. V.22
AT%Q	Anzeigen der Qualität der Telefonverbindung
AT&RO	RTS-Verhalten entspricht &K-Befehl
AT&R1	RTS-Signale werden ignoriert.
ATS	Schreiben / Lesen der S-Register
ATSn=x	Setzt das S-Register n auf den Wert x
ATSn?	Zeigt den Wert des S-Registers n.
&S0	DSR immer ein
&51	DSR on, wenn Antwortton erkannt wurde, DSR off, wenn kein Träger mehr erkannt



Installationguide Pocket 56k (S30122-X7362-X)

Befehl:	Bedeutung:
ATT	Einschalten des Tonwahlverfahrens
AT\V	Form der Connectratenmeldung
AT\V0	Form der Connectratenmeldung in drei Zeilen
AT\V1	Form der Connectratenmeldung in einer Zeile.
ATV	Form der Modemmeldung
ATVO	Meldungen an PC in Kurzform, d. h. nur die Fehlernummer
ATV1	Meldungen an PC in Langform, d. h. der Fehlertext
AT&V	Zeige Konfiguration
ATW	Meldung bei Fehlerkorrektur
ATWO	Das Modem meldet die Baudrate zwischen Modem und PC.
ATW1	Modem meldet die Telefonleitungsgeschwindigkeit, das
	Fehlerkorrekturprotokoll und Baudrate.
ATW2	Das Modem meldet die Geschwindigkeit auf der Telefonleitung.
AT&WO	Speichern in Benutzervoreinstellung 0
AT&W1	Speichern in Benutzervoreinstellung 1
ATX	Erweiterte Ergebnismeldungen, Freizeichendetektion
ATXO	Keine Freizeichendetektion; Keine Besetztzeichendetekion
ATX1	Wie ATX0
ATX2	Freizeichendetektion aktiv; Keine Besetztzeichendetektion
ATX3	Keine Freizeichendetektion; Besetztzeichendetektion aktiv
ATX4	Freizeichendetektion aktiv; Besetztzeichendetektion
ATY	Langzeitunterbrechung
ATY1	Keine Langzeitunterbrechungsbehandlung
ATY2	Langzeitunterbrechungsbehandlung aktiv. Bei nicht fehlerkorrigierten
	Verbindungen, sendet das Modem eine Langzeitunterbrechung von vier
	Sekunden, bevor es auflegt. Das Modem reagiert auf den Empfang einer
	Langzeitunterbrechung (Break länger als 1,6 Sekunden) indem es auflegt.
AT&YO	Lädt Benutzervoreinstellung 0 nach Hardware Reset.
AT&Y1	Lädt Benutzervoreinstellung 1 nach Hardware Reset.
ATZ0	Software-Reset; anschließend Benutzervoreinstellung 0 laden.
ATZ1	Software-Reset; anschließend Benutzervoreinstellung 1 laden.
ATSØ=x	Rings to Auto-Answer
ATSØ?	Abfrage der Einstellung von Register SØ
AT&Z	Speichern der Telefonnummer
AT&Z1=xxx	Eingabe der Rückrufnummer 1 in das rückrufende Modem
	n ist die Nummer des Eintrags in der Liste (von 0 bis 3).
	x ist der Wählstring mit der Telefonnummer.

Zulassungen:

- CTR 21CE
- Zulassungsservice f
 ür Europa und weltweit

Ausführlichere Dokumentation über insys@insys-tec.de Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten 04_03

